
续流保护
P+
P-
负载
正极
负极
负载负极动力线
总正极动力线
C+
C-
充电器
正极
负极
充电器负极动力线
CAN通讯
V H L G
485通讯
V B A G
UART/蓝牙通讯
T R G V
B+
B+
最高串
板载按键
K-
K+
LED-
LED+
绿色运行灯
红色电源灯
预留蜂鸣器
锂电池组
B2
B1
B2
B1
B0
B-
电池温度监测
T3
T2
T1
电池组负极动力线